NETGEAR®

108 MBit/s Super Wireless ADSL-Modemrouter **DG834GTB**

ABLAUF

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die ADSL-Zugangsdaten Ihres Internet Service-Providers (ISP).

1 Verbinden Sie den DG834GTB mit der ADSL-Leitung



a. Schalten Sie den Computer aus.

b. Verbinden Sie den ADSL-Port (**B)** des DG834GTB mit Hilfe des beiliegenden Kabels mit dem ADSL-Anschluss Ihres Splitters.

Hinweis: Wenn Sie den DG834GTB falsch anschließen, kann es vorkommen, dass ADSL-Signale blockiert werden und eine Verbindung zum Internet nicht möglich ist.

c. Schließen Sie das Ethernet-Kabel (**C**) vom LAN-Port Ihres DG834GT/GTB an den Ethernet-Adapter Ihres Computers an.

Hinweis: Das RJ-45 Ethernetkabel ist im Lieferumfang enthalten, um das NETGEAR-Produkt mit Ihrem PC zu verbinden und ist nicht für die Verbindung mit dem Telekommunikationsnetzwerk gedacht.

d. Schließen Sie den Router an die Stromversorgung an, und überprüfen Sie folgendes:

Die Anzeige für die Netzversorgung leuchtet auf, wenn der Router eingeschaltet ist.

Die Anzeige für die ADSL-Verbindung leuchtet nach ein paar Minuten dauerhaft grün auf und zeigt somit an, dass eine Verbindung zum ADSL-Netzwerk besteht.

e. Schalten Sie jetzt Ihren Computer ein, und überprüfen Sie folgendes:

4 Die LEDs der lokalen Ports leuchten für jeden angeschlossenen und eingeschalteten Computer auf.

Wenn Sie normalerweise per Software eine Verbindung zum Internet herstellen, führen Sie diese Software nicht aus.

Im Internet Explorer sollte unter "Extras, Internetoptionen, Verbindungen" die Option "Keine Verbindung wählen" aktiviert sein.

2 Beim DG834GTB anmelden

Hinweis: Ihr Computer muss für DHCP konfiguriert sein. Mehr Information finden Sie im *Referenzhandbuch* oder in den Lernprogrammen auf der *Ressourcen-CD zum 108 MBit/s Super Wireless ADSL-Modemrouter*, die mit dem Router mitgeliefert wird.

a. Stellen Sie eine Verbindung zum Router her, indem Sie in das Adressfeld Ihres Internet-Browsers http://**192.168.0.1** eingeben.

b. Geben Sie auf die entsprechende Aufforderung hin als Benutzernamen **admin** und als Kennwort **password** (beides in Kleinbuchstaben) ein. Nach der Anmeldung wird das folgende Menü angezeigt.



Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Verknüpfung für den Setup-Assistenten oben links im Hauptmenü.

Hinweis: Falls Sie keine Verbindung zum Router herstellen konnten, lesen Sie das Kapitel "Fehlerbehebung" im Referenzhandbuch auf der Ressourcen-CD.

3 Verbindung zum Internet aufbauen

Hinweis: Weiterführende Hinweise zur Wireless-Konfiguration finden Sie im *Referenzhandbuch* auf der *Ressourcen-CD*.

a. Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus. Klicken Sie auf Weiter, damit der Setup-Assistent feststellt, welche Internetverbindung Sie haben.

b. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten, um die Internet-Konfigurationsparameter für Ihren ISP einzugeben.

Hinweis: Falls Sie keine Verbindung zum Router herstellen konnten, lesen Sie das Kapitel "Fehlerbehebung" im Referenzhandbuch auf der Ressourcen-CD.

update

Dezember 2004

Technischer Support

Danke, dass Sie sich für NETGEAR-Produkte entschieden haben.

Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, registrieren Sie Ihr Produkt unter *http://www.netgear.de/registrierung.* Die Registrierung ist erforderlich, bevor Sie unseren Telefon-Supportdienst nutzen können.

Gehen Sie zu *http://kbserver.netgear.com/products*, um Produktaktualisierungen und Web-Support zu erhalten.

CE 0681 !

Achtung:Wenn Sie die Wireless-Konfiguration des Geräts vornehmen, müssen Sie die richtigen Ländereinstellungen beachten. EU-Recht zufolge müssen die Ländereinstellungen dem Land entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird (wichtig, weil die Funkfrequenzen in der EU nicht harmonisiert sind).

802.11g-Beschränkungen: Europäische Normen schreiben eine maximal zulässige Strahlungsleistung von 100 mW EIRP und einen Frequenzbereich von 2,400 ~ 2,4835 GHz vor. In Frankreich dürfen die Anlagen nur im Frequenzbereich 2,4465 ~ 2,4835 GHz und nicht im Freien verwendet werden.

© 2004 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

NETGEAR ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von NETGEAR, Inc. Andere Marken- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Firmen. Die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.